



## ■ トラブルシューティング

安全に確実な攪拌をしていただくために、

下記症状が出た際は、対策に記載されている内容を一度ご確認ください。

症状	確認項目／原因	対策
電源が入らない	コンセントに電源はきていますか？	電気のきているコンセントに接続してください。
	ヒューズが切れていませんか？	ヒューズを交換してください。(φ6.4,L30ガラス管ヒューズ5A) 交換してもすぐに切れる場合は、制御基板の故障が考えられます。
	電源コードは断線していませんか？	電源コードを交換してください。
モーターが回転しない	予約動作中ではありませんか？ (予約ボタン点灯／状態表示ランプフラッシュ点滅)	一時停止させてスタート／ストップボタンを長押しすると 攪拌動作スタート画面になります。
	一時停止中ではありませんか？ (数字が点滅)	もう一度スタート／ストップボタンを押してください。
	モーターの安全回路作動 (何かが挟まった／想定外の負荷)	一度電源を抜いて1分ほど置いてから安定している電源にて再起動をして下さい。 何か挟まっている場合は電源を抜いた状態で取り除いて下さい。
回転が速い／遅い	電圧はAC100Vですか？ ※標準は無負荷時およそ45rpmです。 (目安：10回転＝約13秒)	AC100V以外では使用できません。制御基板が故障します。
容器が不安定	容器の底面が回転式タンクホルダーの底面から浮いていませんか？	容器が浮かないようにセットしてください。
容器が滑る／空回りする	ホルダーロックの調整は緩くありませんか？	ホルダーロックのロックナットを緩めて締め具合を調整してください。 調整後は忘れずにロックナットを締めてください。
	回転式タンクホルダーのゴムパッドの汚れ、摩耗はありませんか？	汚れが蓄積する前にこまめに清掃を行ってください。 ホルダーロックの調整、清掃で改善しなければゴムパッドを交換してください。
缶底の攪拌不足	樹脂製攪拌羽根が底面に接していない	樹脂製攪拌羽根をセットする際、 補強部が差込口に当たるまでしっかりと奥まで差し込んでください。

上記以外の症状や、対策を行っても改善されない場合は、下記営業所までお問い合わせ下さい。

## 日本ソセー工業株式会社

中日本エリア ☎052-613-2511 / 東日本エリア ☎03-3455-7141 / 西日本エリア ☎06-6303-7141