

## Qカルマゼ

安全に確実な攪拌をしていただくために…

拝啓

平素は弊社製品『カルマゼ』をご愛用頂き、誠にありがとうございます。  
 お客様の安全と確実な攪拌、『カルマゼ』を長くご使用いただくために、  
 下記の症状が出た際は、対策に記載されている内容を一度ご確認ください。



カルマゼ専用サイト

症 状	原 因	対 策
モーターが回転しない	<b>予約動作中</b> *予約ボタン点灯 *状態表示ランプフラッシュ点滅	一度停止させてから スタート/ストップボタンを 長押しするとリセットできます。
	<b>モーターの安全回路作動</b> *何か挟まった/想定外の負荷等 *電源の不具合/発電機の燃料切れ等	一度電源を抜いて、 1分ほど後に安定している電源で 再起動してみてください。 何か挟まっている場合は、 電源を抜いた状態で取り除いて下さい。
容器が滑る・空転する	ホルダーロックが緩んでいる	ホルダーロックのロックナットを緩めて 缶セット時の閉まり具合を調整して下さい。 調整後、ロックナットを締めて固定して下さい。
	ホルダー部の汚れによる滑り	内面のゴムパッド部についている汚れを 取り除いて下さい。
缶底の攪拌不足	樹脂製攪拌羽根が底面に接していない	樹脂製攪拌羽根をセットする際、 しっかりと奥まで差し込んで下さい。 (補強部が差込口に当たるまで差し込んで下さい。)

※上記以外の症状や対策を行っても改善されない場合は、各営業所へお問い合わせ下さい。

敬具

本社・名古屋：052-612-7321    東京：03-3455-7141    大阪：06-6303-7141